PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
COCHE PARA BEBÉ
K2059

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN

1. Para abrir el coche, libere el seguro en la parte lateral.



2. Coja el coche de las manijas y del frente y hale hasta que quede totalmente abierto. Debe escuchar un pequeño 'clic'.

3. Para ajustar la capota hale hacia delante o hacia atrás.



4. Para frenar las ruedas presione hacia abajo la palanca que se encuentra sobre ellas. Utilice siempre los frenos cuando el coche esté quieto. Retire los seguros para volver a andar.



5. Para asegurar al niño utilice el arnés. Ajuste la medida de la correa e inserte la punta del cinturón en el orificio correspondiente. Presione luego ambas pestañas para soltarlo.



6. Usted pude utilizar el coche como coche o como carrito, al cambiar la dirección de la manija reversible. Presione la varilla metálica como se indica en la ilustración y mueva la manija en la dirección opuesta. Debe sonar un pequeño 'clic' para cuando esté en la posición correcta. Tenga precaución de que las manos del niño permanezcan adentro para evitar lastimarlo.



7. Para reclinar el espaldar, hale la palanca posterior y colóquelo en la posición deseada.



8. También puede ajustar el apoyapié levantándolo y moviéndolo a la posición deseada.

9. Las ruedas tienen varias funciones según el terreno y pueden ajustarse para que estén fijas o puedan girar. En la posición normal del coche, al estar en un terreno suave, las ruedas giratorias hacen más sencillo el movimiento. En un terreno empedrado se recomienda la posición fija la cual se obtiene presionando hacia abajo las palancas de las ruedas; para soltar las ruedas levante estas palancas. En la posición de carrito (donde se puede observar al niño), las ruedas delanteras se convierten en las ruedas posteriores para abarcar mayor área de movimiento. Asegure las ruedas para evitar movimiento en exceso.



10. Para doblar el coche, coloque primero el espaldar en la posición vertical. Presione hacia abajo la barra inferior horizontal, la cual suelta los seguros. Hale en dirección a las manijas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Utilice una esponja con agua tibia y un poco de jabón. Seque por completo.
- Coloque un poco de aceite en las ruedas de vez en cuando.
- Puede ocurrir que el coche esté un poco desnivelado debido al transporte. Abra el coche y colóquelo sobre una superficie plana y presione hacia abajo la rueda que esté a desnivel.
- Observe periódicamente el estado general de las partes, que no estén rotas o desgastadas. Apriete, repare o reemplace según se necesite.
- No lo utilice si se rompe.

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su coche para bebé por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.
- El bebé recién nacido no puede controlar aún su cabeza, y por lo tanto debe evitar colocar el espaldar en posición vertical. Colóquelo de forma plana horizontal.
- Cuando no esté moviendo el coche, coloque los frenos.
- Siempre utilice el arnés de seguridad para el niño.
- No deje al niño solo en el coche sin vigilancia.
- No permita que el niño se cuelgue o se pare sobre la silla.

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.